

# Návod k použití Brnkačky Shinwa



Otevřete tělo brnkačky a na molitanové polštářky naneste přiměřené množství inkoustu. Aplikaci raději zopakujte, než abyste dali inkoustu příliš. Pak tělo zaklapněte.



Natáhněte pružinu červeným kolečkem na spodní části brnkačky - otáčejte ve směru „charge“. Při dostatečném natažení červené kolečko zajistěte směrem „lock“. Pružinový samonavíjecí mechanismus si můžete natáhnout či povolit dle potřeby vytažení provázku.

Zapíchněte pevně hrot a při vytahování provázku držte tlačítko polštářku tak, aby se provázek obarvil. Ochrana jehly má v sobě středící zářezy na provázek pro přesnější práci.

Pro přitlačení provázku vysuňte tlačítko držáku. Jeho pomocí vysunete držák provázku.



Pokud je potřeba, použijte tlačítko Stop.

## Výměna provázku

Otevřete tělo s polštářkem (obr. 2). Pootočte růžové tělo oproti černému, otočte proti směru hodinových ručiček. Otevřete.

Přejeme vám pěkné brnkání.